AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MIŠ ERGONOMSKA BREZŽIČNA CHERRY MW 4500 ZA LEVIČARJE

64,99€

SKU: JW-4550-LEFT
Miške brezžične, Miške, tipkovnice, Zunanje naprave

OPIS IZDELKA

Simetrične miške lahko uporabljajo tako desničarji kot levičarji. Vendar pa bodo levičarji morali ponovno razmisliti o njegovi uporabi, saj so bili gumbi miške zasnovani za desničarje. Niti položaj gumbov za palec niti splošna ergonomija nista prilagojena potrebam levičarjev. To poslabša pretok dela in koncentracijo.

CHERRY MW 4500 LEFT vam ponuja vse prednosti, ki jih potrebuje ergonomska brezžična miška za levičarje. Navpična 45° zasnova podpira vaš naravni položaj rok in tako lahko prepreči nastanek zdravstvenih težav, kot so bolečine v roki miške ali zapestju. Gumbi za palec je mogoče dodeliti tudi posamezno na levi miški. Za to priporočamo našo brezplačno programsko opremo CHERRY KEYS.

Ergonomsko delo pomeni tudi zanesljivost. "Dots per inch" optične brezžične miške za levičarje je mogoče prilagoditi v 3 stopnjah do 1200 dpi. To zagotavlja visoko natančnost vnosa in zmanjšuje napake. Skupaj z velikim brezžičnim dosegom do 10 metrov vam ni treba skrbeti za šibko ali prekinjeno povezavo. Z uporabo nano sprejemnika lahko miško enostavno povežete brez kabla z uporabo Plug & Igrajte se s katerim koli operacijskim sistemom Windows & Povežite Mac PC.

Ali imate raje levi klik na levi gumb ali na desni gumb? Vemo, da se vsi levičarji s tem ne strinjajo. Zato lahko to dodelitev preprosto preklopite s kombinacijo tipk.

CHERRY MW 4500 LEFT deluje na baterije. Ustrezne baterije AAA 1,5 V so seveda vključene v obseg dobave. Vgrajena LED dioda stanja vam na prvi pogled prikaže stanje baterije miške.

Nekaj gre prijetno narobe – nenavadno naravno in prijazno do zapestja.
Počuti se drugače kot računalniške miške, ki jih poznate. Ampak samo na kratko. Ker ob uporabi hitro začutiš: ja, navpična miška je drugačna, predvsem pa prijetna, nekako bolj sproščena. Kot je nekoliko strmejši od običajne miške, zato je zapestje pod kotom 45 stopinj.

Naravni in sproščeni položaj zapestja se veliko bolje ujema z nagnjenim položajem miške.
To je sprva nenavadno, vendar je bolj naraven položaj za roko in tako lahko prepreči morebitne težave z zapestjem – ne glede na to, ali ste desničar ali levičar, saj je CHERRY MW 4500 na voljo tudi kot CHERRY MW 4500 LEFT. To velja tako za dolge ure dela v pisarni kot tudi za več ur za domačim računalnikom. Zahvaljujoč najnovejši brezžični tehnologiji se vam ni treba ukvarjati z nadležnimi prepletenimi kabli.

Ne? levo? Imamo pravo stvar za oboje.
Z CHERRY MW 4500 & CHERRY MW 4500 LEVO za levičarje, delo je popolnoma sproščeno. Kite so manj obremenjene. Z dvema dodatnima gumboma s palcem se lahko pomikate naprej in nazaj v spletnem brskalniku s pritiskom na gumb ali pa uporabite programsko opremo CHERRY KEYS, da jih dodelite posamezno, na primer s kopiranjem in lepljenjem. To bo spremenilo vaše delo.

To bom naredil z levo roko.
Levičarji so v manjšini. V Nemčiji se domneva, da je 10-15 % levičarjev. Zato so med razvojem izdelka pogosto zanemarjeni. In to čeprav je veliko zvezdnikov, ki so levičarji – na primer Bill Gates in Steve Jobs sta ali sta bila levičarja. CHERRY se osredotoča na enakost z MW 4500 LEFT in levičarjem ponuja miško visoke kakovosti z blagovno znamko. S posebnim trikom: Nikomur se ne pove, ali mora biti levi klik levo za levičarja ali desno, ker je vse obratno. Vsakdo lahko to enostavno rekonfigurira sam.

Vsestranski v pisarni ali doma.
CHERRY miška MW 4500 ne poskrbi le za dobro držo. Prav tako se dobro počuti, je udoben v roki in z njim je zabavno delati tako v pisarni kot doma. Ločljivost lahko nastavite v 3 stopnjah do 1200 dpi s pomočjo gumba za nastavitev hitrosti. Izjemno majhen nano-sprejemnik lahko brez težav ostane v prenosniku ali pa ga namestite na podnožje miške.

Ključne funkcije

	Splošno
Faktor oblike	Levičar
Tehnologija zaznavanja gibanja	Optična
Vmesnik naprave	Brezžični RF
Ločljivost gibanja	1200 DPI
Vrsta tipke	Pritisnjene tipke
Število gumbov	6
Vrsta pomika	Kolesce
Vir napajanja	Baterije
Barva izdelka	Črna, siva

Dolge podrobnosti

	Miška
Namen	Pisarna
Vmesnik naprave	Brezžični RF
Tehnologija zaznavanja gibanja	Optična
Vrsta pomika	Kolesce
Število gumbov	6
Vrsta tipke	Pritisnjene tipke
Ločljivost gibanja	1200 DPI
Prilagodljiva ločljivost gibanja	Da
Število načinov ločljivosti gibanja	3
Število zvitkov	1
Frekvenčni pas	2,4–2,4835 GHz
	Oblikovanje
Faktor oblike	Levičar
Pametna, ergonomska zasnova	Da
Barva izdelka	Črna, siva
Površinsko barvanje	Enobarvno
	Podatki o embalaži
Priložen sprejemnik	Da
Povezava brezžičnega sprejemnika	USB tipa A
Vrsta sprejemnika	Nano sprejemnik
Priložena baterija	Da
Navodila za uporabo	Da
Štetje	1
Širina embalaže	120 mm
Globina embalaže	90 mm
Višina paketa	76 mm
Teža paketa	220 g
	Ergonomija
Brezžični doseg	10 m
	Uspešnost
Vir napajanja	Baterije
Število podprtih baterij	2
Vrsta baterije	AAA

Poraba energije	5 mA
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 60 °C
	Sistemske zahteve
Podpira operacijske sisteme Windows	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
	Teža in mere
Širina	72 mm
Globina	120 mm
Višina	76 mm
Teža	120 g
Širina sprejemnika	1,9 cm
Globina sprejemnika	1,5 cm
Višina sprejemnika	6 mm