




POLAVTOMATSKI DEŽNIK S C ROČAJEM, MODER POLIESTER PLATINET (PLUCHBL)

SKU: PLUCHBL

Kategorije: [Oprema za dom](#), [Oprema za gospodinjstvo](#)

OPIS IZDELKA

Dežnika za brezročno držanje - da ostanete suhi vi in vaš pametni telefon.

Ima ročaj v obliki črke C, ki gre okoli zapestja kot zapestnica. Tako omogoča, da imate prosto roko za držanje vašega pametnega telefona, denarnice, odklepanje avta in podobno.

Barva: modra

Material: najlon

Ogrodje: črno prevlečena kovina

Ročaj: C ročaj gumiran

Samodejno odpiranje, ročno zapiranje